



Paket 1 - 11 En tankflaska 11kg, tankning invändigt

Antal	Art nr	Benämning
1	350	Alugas 11kg Multiventil tankflaska
1	270	Adapterset Dish, Bajonett, ACME
1	159	Adapter Euronozzle
1	153	Hållare för tankflaska
1	175	Slang 0,75m för inkoppling av tankmunstycke
1	204	Tankmunstycke för invändig montering
1	215	Hållare för tankmunstycke

Paket 1 - 14 En tankflaska 14kg, tankning invändigt

Antal	Art nr	Benämning
1	351	Alugas 14kg Multiventil tankflaska
1	270	Adapterset Dish, Bajonett, ACME
1	159	Adapter Euronozzle
1	153	Hållare för tankflaska
1	175	Slang 0,75m för inkoppling av tankmunstycke
1	204	Tankmunstycke för invändig montering
1	215	Hållare för tankmunstycke

Beroende på gasutrymmets disposition och tankflaskornas placering kan en komplettering med vinklar, Art nr 397, 190, 205, behövas för att få slangdragningen till tankmunstycket och regulatoranslutningarna på ett betryggande sätt.

Nyare tillämpningar av regelverket för tankning av LPG innebär att det i de flesta länder ställs krav på att tankningsstället skall vara separerat från tanken. Av detta skäl innehåller de föreslagna paketen externa tankningsmunstycken, invändiga såväl som utvändiga.


Informera kunderna om behovet av filter vid tankning av LPG utomlands. Tankningsfilter 440 för att filtrera bort partiklar och gasfilter 172 alt 261 för att eliminera ev. oljetillsatser i LPG.

Paketlösningar för Alugas-installation i husbil



Paket 3 - 11 En tankflaska 11kg, tankning utvändigt

Antal	Art nr	Benämning
1	350	Alugas 11kg Multiventil tankflaska
1	105	Adapter Dish
1	106	Adapter Bajonett Lång
1	159	Adapter Euronozzle
1	153	Hållare för tankflaska
1	156	Slang 1.0m för inkoppling av tankmunstycke
1	271	Tankmunstycke för utvändig montering



Paket 3 - 14 En tankflaska 14kg, tankning utvändigt

Antal	Art nr	Benämning
1	351	Alugas 14kg Multiventil tankflaska
1	105	Adapter Dish
1	106	Adapter Bajonett Lång
1	159	Adapter Euronozzle
1	153	Hållare för tankflaska
1	156	Slang 1,0m för inkoppling av tankmunstycke
1	271	Tankmunstycke för utvändig montering



Beroende på gasutrymmets disposition och tankflaskornas placering kan en komplettering med vinklar, Art nr 397, 190, 205, behövas för att få slangdragningen till tankmunstycket och regulatoranslutningarna på ett betryggande sätt.

Nyare tillämpningar av regelverket för tankning av LPG innebär att det i de flesta länder ställs krav på att tankningsstället skall vara separerat från tanken. Av detta skäl innehåller de föreslagna paketen externa tankningsmunstycken, invändiga såväl som utvändiga.

Informera kunderna om behovet av filter vid tankning av LPG utomlands. Tankningsfilter 440 för att filtrera bort partiklar och gasfasfilter 172 alt 261 för att eliminera ev. oljetillsatser i LPG.



Paket 4 - 11 Två tankflaskor 11kg, tankning utvändigt

Antal	Art nr	Benämning
2	350	Alugas 11kg Multiventil tankflaska
1	105	Adapters Dish
1	106	Adapter Bajonett Lång
1	159	Adapter Euronozzle
2	153	Hållare för tankflaska
1	156	Slang 1.0m för inkoppling av tankmunstycke
1	271	Tankmunstycke för utvändig montering
1	121	T-stycke för sammankoppling av tankflaskor
1	155	Slang 0,5m för sammankoppling av tankflaskor

Paket 4 - 14 Två tankflaskor 14kg, tankning utvändigt

Antal	Art nr	Benämning
2	351	Alugas 14kg Multiventil tankflaska
1	105	Adapter Dish
1	106	Adapter Bajonett Lång
1	159	Adapter Euronozzle
2	153	Hållare för tankflaska
1	156	Slang 1,0m för inkoppling av tankmunstycke
1	271	Tankmunstycke för utvändig montering
1	121	T-stycke för sammankoppling av tankflaskor
1	155	Slang 0,5m för sammankoppling av tankflaskor

Beroende på gasoltrymmets disposition och tankflaskornas placering kan en komplettering med vinklar, Art nr 397, 190, 205, behövas för att få slangdragningen till tankmunstycket och regulatoranslutningarna på ett betryggande sätt.

Nyare tillämpningar av regelverket för tankning av LPG innebär att det i de flesta länder ställs krav på att tankningsstället skall vara separerat från tanken. Av detta skäl innehåller de föreslagna paketen externa tankningsmunstycken, invändiga såväl som utvändiga.

Informera kunderna om behovet av filter vid tankning av LPG utomlands. Tankningsfilter 440 för att filtrera bort partiklar och gasfilter 172 alt 261 för att eliminera ev. oljetillsatser i LPG.